

More info at www.lika.biz

Warning: encoders having order code ending with "/Sxxx" may have mechanical and electrical characteristics different from standard and be supplied with additional documentation for special connections (Technical Info).

Attenzione: gli encoder con codice di ordinazione finale "/Sxxx" possono avere caratteristiche meccaniche ed elettriche diverse dallo standard ed essere provvisti di documentazione aggiuntiva per cablaggi speciali (Technical Info).

Achtung: Geräte, deren Bestellschlüssel mit der Kennung /Sxxx enden, können in ihren mech. und elektr. Eigenschaften vom Standard abweichen. Diese werden daher mit einer ergänzenden Dokumentation ausgeliefert (Technical Info).


Atención: los encoders con código de pedido acabado en "/Sxxx" pueden tener características mecánicas y eléctricas diferentes a las básicas y documentación adicional relativa a conexiones especiales (Technical Info).

Attention: les codeurs avec code de commande terminant en "/Sxxx" peuvent avoir des caractéristiques mécaniques et électriques différentes du standard et documentation additionnelle pour les câblages spéciaux (Technical Info).

EN	Mounting instructions	IT	Istruzioni di montaggio	DE	Montagehinweise
<ul style="list-style-type: none"> Fix the magnet (a) to the shaft (b) on the user's side by means of the M3 x 4 grub screw (c); mount the encoder in the pilot flange (d) and secure it by means of three M3 screws (e); make sure to comply strictly with the tolerance and concentricity values recommended for the magnet (a) and the encoder (see Figure below). 	<ul style="list-style-type: none"> Fissare il magnete (a) all'albero (b) sul lato utilizzatore per mezzo del grano M3 x 4 (c); montare l'encoder sulla flangia pilota (d) e fissarlo mediante le tre viti M3 (e); assicurarsi che i valori di tolleranza e concentricità tra il magnete (a) e l'encoder indicati nella Figura in basso siano rigorosamente rispettati. 	<ul style="list-style-type: none"> Magnetträger (a) auf die Motorwelle (b) setzen und die M3 x 4 Madenschrauben (c) befestigen; Geber auf den Zentrierring (d) setzen und das Flansch mit M3 Schrauben (e) befestigen; Sicherstellen das alle Montagetoleranzen berücksichtigt wurden um Funktion und Genauigkeit des Gebers zu gewährleisten. 			

ES	Instrucciones de montaje
<ul style="list-style-type: none"> Fijar el imán (a) al eje (b) en el lado del usuario mediante el tornillo M3 x 4 (c); situar el encoder en la brida de centraje (d) y fijarlo mediante los tres tornillos M3 previstos (e); asegurarse de que se respetan estrictamente los valores de tolerancia y concentrícidad entre el imán (a) y el encoder indicados en la Figura de abajo. 	<ul style="list-style-type: none"> Fixer l'aimant (a) à l'arbre (b) dans le côté utilisateur au moyen du boulon sans tête M3 x 4 (c); monter le codeur sur la bride de centrage (d) et le fixer au moyen des trois vis M3 (e); s'assurer que les valeurs de tolérance et concentricité entre l'aimant (a) et le codeur indiquées dans la Figure au-dessous soient respectées rigoureusement.

FR	Instructions de montage
	<ul style="list-style-type: none"> Fixer l'aimant (a) à l'arbre (b) dans le côté utilisateur au moyen du boulon sans tête M3 x 4 (c); monter le codeur sur la bride de centrage (d) et le fixer au moyen des trois vis M3 (e); s'assurer que les valeurs de tolérance et concentricité entre l'aimant (a) et le codeur indiquées dans la Figure au-dessous soient respectées rigoureusement.



SSI serial connections						
Signals	M12 8-pin	M8 cable	Cavo M8	Kabel M8	Cable M8	Câble M8
0VDC	1	Black	Nero	Schwarz	Negro	Noir
+10VDC +30VDC	2	Red	Rosso	Rot	Rojo	Rouge
Clock IN +	3	Yellow	Giallo	Gelb	Amarillo	Jaune
Clock IN -	4	Blue	Blu	Blau	Azul	Bleu
Data OUT +	5	Green	Verde	Grün	Verde	Vert
Data OUT -	6	Orange	Arancione	Orange	Anaranjado	Orange
Zero setting	7	White	Bianco	Weiß	Blanco	Blanc
Counting direction	8	Grey	Grigio	Grau	Gris	Gris
Shield	Case	Shield	Schermo	Schirm	Malla	Blindage

Installation has to be carried out with power supply disconnected.
L'installazione deve essere eseguita in assenza di tensione.
Der Anschluss darf nur bei ausgeschalteter Versorgungsspannung erfolgen.
La instalación sólo debe ser efectuada en ausencia total de tensión.
Le montage du dispositif doit être effectué en absence totale de tension.





M8 cable specifications

Model: LIKA HI-FLEX SENSOR CABLE
(M8 type cable)
Wires: 6 x 0.14mm² + 2 x 0.22mm²
Shield: tinned copper braid
External diameter: Ø 5.3mm ± 5.6mm
Impedance: < 148 Ω/km (0.14mm²), < 90 Ω/km (0.22mm²) at 20°C
Minimum bend radius: 7.5 x Ø

Connector type

male frontal side
maschio lato contatti
Aufsicht Seite
macho lado contactos
mâle côté contacts

M12 8-pin



Safety

- Always adhere to the professional safety and accident prevention regulations applicable to your country during device installation and operation;
- installation has to be carried out by qualified personnel only, with power supply disconnected and stationary mechanical parts;
- the encoder must be used only for the purpose appropriate to its design: use for purposes other than those for which it has been designed could result in serious personal and/or the environment damage;
- high current, voltage and moving mechanical parts can cause serious or fatal injury;
- warning! Do not use in explosive or flammable areas;
- failure to comply with these precautions or with specific warnings elsewhere in this manual violates safety standards of design, manufacture, and intended use of the equipment;
- Lika Electronic assumes no liability for the customer's failure to comply with these requirements.

Electrical safety

- Turn OFF power supply before connecting the device;
- connect according to explanation in section "Electrical connections";
- if not used, connect Zero setting and Counting Direction inputs to 0VDC;
- to zero set the encoder position, connect Zero setting to +VDC for 100 µs at least, then disconnect +VDC; normally voltage must be at 0VDC; zero set must be performed after Counting Direction; we suggest performing the zero set when the encoder is in stop;
- CW increasing count (viewed from shaft side): connect Counting Direction to 0VDC; CCW increasing count: connect it to +VDC;
- in compliance with 2004/108/EC norm on electromagnetic compatibility, following precautions must be taken:
 - before handling and installing the equipment, discharge electrical charge from your body and tools which may come in touch with the device;
 - power supply must be stabilized without noise; install EMC filters on device power supply if needed;
 - always use shielded cables (twisted pair cables whenever possible);
 - avoid cables runs longer than necessary;
 - avoid running the signal cable near high voltage power cables;
 - mount the device as far as possible from any capacitive or inductive noise source; shield the device from noise source if needed;
 - to guarantee a correct working of the device, avoid using strong magnets on or near by the unit;
 - minimize noise by connecting the shield and/or the frame to ground. Make sure that ground is not affected by noise. The connection point to ground can be situated both on the device side and on user's side. The best solution to minimize the interference must be carried out by the user.

Mechanical safety

- Install the device following strictly the information in the section "Mounting instructions";
- mechanical installation has to be carried out with stationary mechanical parts;
- do not disassemble the device;
- do not tool the device or its shaft;
- delicate electronic equipment: handle with care; do not subject the device and the shaft to knocks or shocks;
- respect the environmental characteristics of the product.

Sicherheitshinweise

- Während der Installation und des Betriebes müssen alle allgemeinen, sowie länderspezifischen und anwendungsspezifischen Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften beachtet werden;
- das Gerät darf nur bei ausgeschalteter Versorgungsspannung und stehende mechanische Teile von einer Elektrofachkraft eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden;
- der Einsatz des Geräts ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung zulässig;
- hohe Ströme, Spannungen und bewegte mechanische Teile können schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursachen;
- Achtung! Nicht in feuer- oder explosionsgefährdeten Bereichen;
- die Nichteinhaltung dieser Vorsichtsmaßnahmen und anderer ausdrücklicher Warnhinweise in diesem Dokument, bedeutet eine Verletzung der Sicherheitsbestimmungen und stellt somit eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung dar;
- Lika Electronic übernimmt keine Verantwortung für Ausfälle seitens des Kunden, bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften.

Elektrische Sicherheit

- Spannungsversorgung ausschalten bevor das Gerät angeschlossen wird;
- Verdrehung gemäß den Vorgaben im Abschnitt „Electrical connections“ vornehmen;
- Bei Nichtgebrauch die Eingänge Zero setting und Counting Direction mit 0VDC verbinden; die Geberposition kann mittels Zero Setting Eingang auf Null gesetzt werden. Eingang für eine Zeit >100 µs an +VDC anlegen. Nullstellung muss nach der Wahl der Zählrichtung erfolgen. Die Geberwelle sollte während dem Nullstellungsvorgang stillstehen. Steigende Zählrichtung im Uhrzeigersinn von der Wellenseite gesehen. Zählrichtung kann invertiert werden durch Anschluss von Eingang Counting Direction an +VDC;
- In Übereinstimmung mit der Norm 2004/108/EC müssen folgende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:
 - Sicher Entladung aller elektrisch geladenen Teile, die mit dem Gerät bei seiner Handhabung und Installation in Berührung kommen;
 - die Spannungsversorgung muss stabilisiert und geglättet sein. Wenn nötig, müssen zusätzliche EMC-Filter montiert werden;
 - Es dürfen nur geschirmte und möglichst paarig verdrillte Leitungen verwendet werden;
 - unnötig lange Kabel sind zu vermeiden;
 - die parallele Verlegung von Signal- und Leistungskabeln ist zu vermeiden;
 - das Gerät sollte soweit wie möglich von kapazitiven und induktiven Störquellen entfernt montiert werden. Wenn erforderlich, muss das Gerät gegen die Störquellen abgeschirmt werden;
 - um eine störungsfreie Funktion zu gewährleisten, ist der Betrieb in - oder in der Nähe von - starken Magnetfeldern zu vermeiden;
 - Störungen können häufig minimiert werden, indem die Abschirmung des Geberkabels und/bzw. der Rahmen mit GND verbunden wird. Es muss hierfür sichergestellt sein, dass die GND nicht mit Störungen belastet ist. Ob der Schirm ein- oder beidseitig aufgelegt wird ist anlagenspezifisch und muss bei der Installation festgelegt werden.

Mechanische Sicherheit

- Der Einbau des Gerätes muss unter strikter Beachtung des Kapitels „Montagehinweise“ erfolgen;
- das Gerät darf nur bei stehende mechanische Teile eingebaut werden;
- der Geber darf nicht zerlegt werden;
- der Geber und seine Welle dürfen nicht bearbeitet werden;
- empfindlich elektronischer Gerät: pfeilgut zu behandeln; Geber und Welle dürfen keinen Stößen oder Schlägen ausgesetzt werden;
- die produktpezifischen Umgebungsbedingungen müssen beachtet werden.

Mesures de sécurité

- Pendant l'installation et l'utilisation du dispositif veuillez observer les réglementations préventives en matière de sécurité et d'accident en vigueur dans votre pays;
- le montage du dispositif doit être pris en charge par un spécialiste ayant des connaissances en électricité et en mécanique; avant d'installer le dispositif s'assurer qu'il y a absence de tension et composants mécaniques à l'arrêt;
- il est défendu d'utiliser le dispositif en manière pas conforme à l'usage prévu par le constructeur: toute utilisation différente pourrait engendrer des risques sérieux pour les personnes et/ou l'environnement;
- hautes tensions, voltages élevés et composants en mouvement peuvent engendrer des risques sérieux ou fatals pour les personnes;
- il est défendu d'utiliser le dispositif dans un milieu explosif;
- la non-observance des normes de sécurité ou bien des avertissements spécifiques dans ce manuel sera considérée une violation des normes de sécurité fondamentales prévues par le constructeur ou bien requises pour l'usage prévu du dispositif;
- la Société Lika Electronic n'a toute responsabilité pour tout dommage ou blessure que l'utilisateur peut encourrir à la suite de la non-observance des normes de sécurité.

Précautions électriques

- Il est absolument défendu d'effectuer les connexions électriques lorsque le système est sous tension;
- respecter les instructions de connexion mentionnées dans la section « Electrical connections »;
- s'ils ne sont pas utilisés, relier les signaux Zero setting et Counting Direction à la borne 0VDC;
 - pour mettre à zéro la position, connecter Zero setting à +VDC pour au moins 100 µs, ensuite le déconnecter ; normalement la tension doit être de 0VDC; mettre à zéro après la programmation de Counting Direction; mettre à zéro le codeur lorsque il est à l'arrêt ;
 - comptage croissant avec rotation horaire (vue côté arbre): connecter Counting Direction à 0VDC; rotation anti-horaire: le connecter à +VDC;
- en conformité avec la norme 2004/108/CE concernant la compatibilité électromagnétique respecter les précautions suivantes:
 - avant de manipuler ou bien installer le dispositif, éliminer la charge electrostatique présente au niveau du corps de l'utilisateur ou bien des outils qui seront en contact avec le dispositif;
 - relier le dispositif au réseau électrique en s'assurant qu'il soit stabilisé et absent de dérangements; s'il s'avère nécessaire, installer des filtres EMC à l'entrée du réseau d'alimentation;
 - toujours utiliser des câbles blindés et, si possible, torsadés;
 - ne pas utiliser des câbles plus longs que le nécessaire;
 - s'assurer que le câble qui porte les signaux du dispositif ne soit pas placé à côté ou bien en proximité des câbles de puissance;
 - installer le dispositif loin des composants qui peuvent causer des dérangements ou bien le blinder soigneusement;
 - afin de garantir un fonctionnement correct de l'appareil on conseille de n'utiliser pas des équipements possédant une forte charge électromagnétique en proximité de l'unité;
 - connecter le blindage du câble et/ou le corps du dispositif à la borne de la mise à terre; s'assurer que la borne de la mise à terre soit absente de dérangements. Le raccordement de la borne de la mise à terre peut être effectué sur le côté codeur et/ou sur le côté utilisateur; l'utilisateur est chargé de mieux évaluer la solution meilleure afin d'éliminer ou minimiser les dérangements.

Précautions mécaniques

- Installer le dispositif en respectant soigneusement les instructions de montage dans la section « Instructions de montage »;
- le montage mécanique du dispositif doit être effectué avec composants mécaniques à l'arrêt;
- ne démonter pas le dispositif;
- ne pas exécuter des usinages sur le dispositif;
- dispositif électronique fragile: manipuler avec soin; éviter tout coup et sollicitation qui peuvent endommager l'arbre et le corps;
- utiliser le dispositif tout en respectant les caractéristiques environnementales mentionnées par le constructeur.

EN

IT

Avvertenze

- Durante l'installazione e l'utilizzo del dispositivo osservare le norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro previste nel proprio paese;
- l'installazione deve essere eseguita da personale qualificato, in assenza di tensione e parti meccaniche in movimento;
- utilizzare il dispositivo esclusivamente per la funzione per cui è stato costruito: ogni altro utilizzo potrebbe risultare pericoloso per l'utilizzatore;
- alte correnti, tensioni e parti meccaniche in movimento possono causare lesioni serie o fatali;
- non utilizzare in ambienti esplosivi o infiammabili;
- il mancato rispetto delle norme di sicurezza o delle avvertenze specificate in questo manuale è considerato una violazione delle norme di sicurezza standard previste dal costruttore o richieste dall'uso per cui lo strumento è destinato;
- Lika Electronic non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o lesioni derivanti dall'inosservanza delle norme di sicurezza da parte dell'utilizzatore.

Avvertenze elettriche

- Effettuare le connessioni elettriche esclusivamente in assenza di tensione;
- rispettare le connessioni riportate nella sezione "Electrical connections";
- collegare gli ingressi Zero setting e Counting Direction a 0VDC se non utilizzati:
 - per accorciare la posizione collegare Zero setting a +VDC per almeno 100 µs, poi scollegare +VDC; normalmente deve avere tensione 0VDC; effettuare l'azzeroamento dopo l'impostazione di Counting Direction; si consiglia di effettuare l'azzeroamento con encoder fermo;
 - conteggio crescente con rotazione oraria (vista lato albero): collegare Counting Direction a 0VDC; conteggio crescente con rotazione antioraria: collegare Counting Direction a +VDC;
- in conformità alla normativa 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica rispettare le seguenti precauzioni:
 - prima di maneggiare e installare il dispositivo, eliminare la presenza di carica elettrostatica dal proprio corpo e dagli utensili che verranno in contatto con il dispositivo;
 - alimentare il dispositivo con tensione stabilizzata e priva di disturbi, se necessario, installare appositi filtri EMC all'ingresso dell'alimentazione;
 - utilizzare sempre cavi schermati e possibilmente "twistati";
 - non usare cavi più lunghi del necessario;
 - evitare di far passare il cavo dei segnali del dispositivo vicino a cavi di potenza;
 - installare il dispositivo il più lontano possibile da eventuali fonti di interferenza o schermarlo in maniera efficace;
 - per garantire un funzionamento corretto del dispositivo, evitare l'utilizzo di apparecchiature con forte carica magnetica in prossimità dell'unità;
 - collegare la calza del cavo e/o il corpo del dispositivo a un buon punto di terra; assicurarsi che il punto di terra sia privo di disturbi. Il collegamento a terra può essere effettuato sul lato dispositivo e/o sul lato utilizzatore; è compito dell'utilizzatore valutare la soluzione migliore da adottare per minimizzare i disturbi.

Avvertenze meccaniche

- Montare il dispositivo rispettando rigorosamente le istruzioni riportate nella sezione "Istruzioni di montaggio";
- effettuare il montaggio meccanico esclusivamente in assenza di parti meccaniche in movimento;
- non disassemblare il dispositivo;
- non eseguire lavorazioni meccaniche sul dispositivo;
- dispositivo elettronico delicato: maneggiare con cura; evitare urti o forti sollecitazioni sia all'albero che al corpo del dispositivo;
- utilizzare il dispositivo in accordo con le caratteristiche ambientali dello stesso.

DE

ES

Seguridad

- Durante la instalación y uso del dispositivo observar las normas de prevención de riesgos y seguridad laboral vigentes en el país;
- la instalación sólo debe ser efectuada por personal cualificado, en ausencia total de tensión y con el eje inmóvil;
- utilizar el dispositivo exclusivamente para la función para la que ha sido construido: cada uso diferente puede resultar peligroso para el usuario;
- altas corrientes, voltajes y componentes mecánicos en movimiento pueden causar lesiones serias o incluso fatales;
- atención: no utilizar el dispositivo en lugares inflamables y explosivos;
- la inobservancia de las normas de seguridad y de las advertencias mencionadas en este manual para la violación de las normas básicas de seguridad y salud previstas por el constructor o requeridas por la función para la que el dispositivo ha sido construido;
- Lika Electronic no asume responsabilidad por eventuales daños, perjuicios o lesiones que pueden derivarse de la inobservancia de las normas de seguridad por el usuario.

Seguridad eléctrica

- Efectuar la conexión eléctrica exclusivamente en ausencia de tensión;
- respetar las conexiones según se indican en la tabla "Electrical connections";
- conectar Zero setting y Counting Direction a 0VDC si no se usan:
 - para poner a cero la posición del encoder conectar Zero setting a +VDC al menos por 100 µs, después desconectar +VDC; normalmente el voltaje debe ser 0VDC; la puesta a cero debe ser efectuada después de la programación de Counting Direction; aconsejamos la puesta a cero con el encoder parado;
 - cuenta ascendente con rotación horaria (vista lado eje): conectar Counting Direction a 0VDC; rotación antihoraria: conectarlo a +VDC;
- en conformidad con la norma 2004/108/CE sobre la compatibilidad electromagnética se deben respetar las siguientes precauciones:
 - antes de manejar e instalar el dispositivo, elimine cualquier carga electrostática de su propio cuerpo y de las herramientas que entrarán en contacto con el dispositivo;
 - alimente el dispositivo con tensión estabilizada y libre de ruido; de ser necesario, instale filtros EMC en la entrada de la alimentación;
 - utilice cables apantallados con trenzados siempre que sea posible; no use cables más largos de lo necesario;
 - evite pasar el cable de señal del dispositivo cerca de los cables de potencia;
 - instale el dispositivo lo más lejos posible de potenciales fuentes de interferencia, o apantalléelo de forma eficaz;
 - para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo, evitar el uso de instrumentos que tienen carga eléctrica intensa cerca de la unidad;
 - conecte la malla del cable y/o el cuerpo del dispositivo a una buena toma de tierra; asegúrese de que la toma de tierra esté libre de ruido. La conexión a tierra puede efectuarse en el lado encoder y/o en el lado usuario, es el usuario quien ha de valorar la mejor solución a adoptar para minimizar el ruido.

Seguridad mecánica

- Montar el dispositivo, tal como se indica en la sección "Instrucciones de montaje";
- la instalación mecánica sólo debe ser efectuada con componentes mecánicos inmóviles;
- no desensamblar el dispositivo;
- no realizar trabajos mecánicos sobre el dispositivo o el eje;
- dispositivo electrónico delicado: manejar con cuidado; evitar golpes tanto sobre el eje como sobre el cuerpo del dispositivo;
- utilizar el dispositivo respetando sus características ambientales.

FR

FR

Order code (example)

MSK36	13 /	GS	6	XXX
MMK36	13 /	BG	8	XXX
Singleturn resolution (bits)				
Revolutions (multiturn only)				
Binary, SSI Tree format				
Gray, SSI Tree format				
Binary, SSI, LSB aligned				
Gray, SSI, LSB aligned				
Binary, SSI, MSB aligned				
Gray, SSI, MSB aligned				
Additional code				
Shaft diameter (mm)				

Refer to the technical catalogue for the available combinations.

